

Kassi mänguasi Catit Groovy Fish Pink



Tootekood: TX000675

Stock Qty: 2



Tootekirjeldus

Catit Groovy Fish äratav teie kassi jahiinstinktid kolme elutruu liikumisrežiimi abil. See tantsiv mängukala sisaldab kassinõgest ja on varustatud USB-laetava akuga, et pakkuda teie kassile pikaajalist lõbu.

Selle tundlik liikumisandur paneb Catit Groovy Fish'i liikuma, kui kass käpaga lihtsalt puudutab, meelitades teie kassi mängima. Mängukala liigutab 3-l elutruul viisil, mis köidavad teie kaslase tähelepanu. Kui mänguaeg on lõppenud, lülitub tantsiv mängukala automaatselt välja ja läheb energia säästmiseks ooterežiimi.

Catit Groovy Fishil on kvaliteetne pehme kate, mida saab puhastamiseks hõlpsasti eemaldada. Imearmas mängukala on trükitud energiatõhusa tehnoloogia abil ja see on saadaval kahes trendikas mängulise mustriga värvitoonis.

- 3 erinevat liikumisrežiimi
- USB-laetav (250 tsükli ühe laadimisega)
- Eemaldatav riidest kate (käsipesu 30°C / 86°F juures)
- Eriti vastupidav mootori korpus
- Sisaldab USB-kaablit ja 2 kassinõgese kotti

Product Specification

Lisainfo

Bränd	Catit
Tootekood	TX000675
Color	Mix