


Mänguasi kassidele Foxy Magic Ball sinine



Tootekood: TX07813

Stock Qty: 3



Tootekirjeldus

Coockoo Foxy on EBI elektrooniline kassi mänguasi, mille saab tänu klambri või takjakinnitusele kinnitada mis tahes kriipiva puu, aknalaua või laua külge. Vedrude ja kellaga plussmängu varda veereb automaatselt ja juhuslikult üles ja alla. See interaktiivne mänguasi stimuleerib teie kassi rohkem mängima. Kassid kipuvad sageli liiga paksuks minema ja aktiivne mänguasi hoiab neid vormis ja tervena. Coockoo Foxy'l on sisse- ja väljalülitusnupp, kuid ta lülitab end pärast 5-minutilist mängimist automaatselt välja.

Product Specification

Lisainfo

Bränd	Hansashop
Tootekood	TX07813
Color	Mix